

## CZ Návod k použití

**Gratulujeme ke koupi nové stavebnice LIGHT STAX!**

Potřebujete učinit pouze několik málo kroků, abyste mohli začít objevovat nový svět stavebních možností.

### POPIS PRODUKTU

**Vaše balení stavebnice LIGHT STAX (k dostání v různých velikostech) obsahuje tyto části:**

a) LIGHT STAX kostky (počet je závislý na zakoupeném typu stavebnice)

b) 1 USB základová deska

c) 1 USB kabel

### KOMPATIBILITA

**LIGHT STAX kostky jsou plně kompatibilní s běžnými kostkami stejné velikosti.**

Kombinace svítících a nsvítících kostek umožní realizovat zcela nové nápady k hraní.

### UVEDENÍ DO PROVOZU

#### 1. Odstranit TryMe pojistku

Pojistka TryMe je zasunuta do bočního otvoru - stejnosměrný proud - základové desky, aby byla umožněna funkce demonstračního osvětlení kostek. Pokud je pojistka zasunuta v základové desce, svítí kostky pouze po dobu stisknutí tlačítka - loga LIGHT STAX.

Abyste využili všech čtyř funkcí základové desky je nutné pojistku TryMe odstranit.



Varování! Pojistka TryMe je malý díl a hrozí spolknutí nebo vdechnutí. Nenechávejte v dosahu malých dětí!

#### 2. Vložení baterií (3 AAA)

Baterie, které jsou v základové desce, slouží k ukázkové funkci v obchodech. Po zakoupení stavebnice je doporučujeme vyměnit za nové alkalické baterie (AAA). Otvor na baterie otevřít šroubovákem Vložit nové 3 AAA baterie (R6) správnou polarizací, viz. obrázek



Po vložení opět šroubovákem zajistit otvor (ne příliš pevně)

Poznámka: baterie nejsou třeba, když se k napájení základové desky použije USB připojení.

#### 3. Použití USB kabelu

- Připojte koncovku USB kabelu ke zdroji elektřiny (pouze k přístrojům třídy II s tímto symbolem):



- Připojte opačný konec USB kabelu k zákl. desce. Pomocí USB kabelu se může základová deska spojit s USB zdrojem energie. Baterie vložené do základové desky se tím nebudou nabíjet. Při použití USB kabelu se baterie deaktivují. Po odejmutí USB kabelu se baterie opět aktivují.

Varování! Hrozí nebezpečí uškrcení kabelem. Nutný dohled dospělých!

Poznámka:

Abyste kostky LIGHT STAX rozsvítily, musí být připojeny k základové desce nebo k jiné již svítící kostce. Správné osvětlení kostek může být zaručeno pouze při použití originálních dílů LIGHT STAX. Základová deska dokáže napájet > 100 LIGHT STAX kostek.

### FUNKCE A OBSLUHA ZÁKLADOVÉ DESKY

Jednotlivé funkce se aktivují stisknutím tlačítka LIGHT STAX na přední straně základové desky:



První stisknutí:

Tlačítko LIGHT STAX svítí **zeleně**.

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále. Není automatické vypnutí.

Další stisknutí (2x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **modře**.

Kostky spojené se základovou deskou blikají.

Automatické ukončení po 15 min.

Další stisknutí (3x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **červeně**.

Kostky spojené se základovou deskou se stmívají a opět rozsvěcí. Automatické ukončení po 15 min.

Další stisknutí (4x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **žlutě**.

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále.

Automatické ukončení po 15 min.

### VAROVÁNÍ / ÚDRŽBA

#### CE

Tato hračka odpovídá zákonné normě CE a je tudíž zajištěna shoda se stávajícími pravidly a předpisy k jakosti hračky.

#### Věkové doporučení

Kostky LIGHT STAX jsou vhodné pro děti od 2 let. POZOR: Při hraní by měly být děti do 3 let stále pod dozorem dospělé osoby!

Varování: Hrozí nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem. Nutný dohled dospělých!

#### Výměna baterií

Odeberte vybité baterie ekologicky je zlikvidujte. Nikdy nevkládejte různé baterie (dobíjecí a nedobíjecí) nebo nové a staré!

#### Čištění

Špinavé kostky LIGHT STAX nedávejte do vody! K vyčištění použijte pouze čistý a navlhčený ubrousek.

### DALŠÍ PRODUKTY LIGHT STAX

Kostky LIGHT STAX jsou k dodání v různých baleních, abychom mohli zaručit plné využití základové desky (nad 100 kostek). Využijte dalších sad k rozšíření počtu kostek, které již používáte. Nápadů s kostkami LIGHT STAX neznají hranic.

## CZ Návod k použití

**Gratulujeme ke koupi nové stavebnice LIGHT STAX!**

Potřebujete učinit pouze několik málo kroků, abyste mohli začít objevovat nový svět stavebních možností.

### POPIS PRODUKTU

**Vaše balení stavebnice LIGHT STAX (k dostání v různých velikostech) obsahuje tyto části:**

a) LIGHT STAX kostky (počet je závislý na

zakoupeném typu stavebnice)

b) 1 USB základová deska

c) 1 USB kabel

### KOMPATIBILITA

**LIGHT STAX kostky jsou plně kompatibilní s běžnými kostkami stejné velikosti.**

Kombinace svítících a nsvítících kostek umožní realizovat zcela nové nápady k hraní.

### UVEDENÍ DO PROVOZU

#### 1. Odstranit TryMe pojistku

Pojistka TryMe je zasunuta do bočního otvoru - stejnosměrný proud - základové desky, aby byla umožněna funkce demonstračního osvětlení kostek. Pokud je pojistka zasunuta v základové desce, svítí kostky pouze po dobu stisknutí tlačítka - loga LIGHT STAX.

Abyste využili všech čtyř funkcí základové desky je nutné pojistku TryMe odstranit.



Varování! Pojistka TryMe je malý díl a hrozí spolknutí nebo vdechnutí. Nenechávejte v dosahu malých dětí!

#### 2. Vložení baterií (3 AAA)

Baterie, které jsou v základové desce, slouží k ukázkové funkci v obchodech. Po zakoupení stavebnice je doporučujeme vyměnit za nové alkalické baterie (AAA). Otvor na baterie otevřít šroubovákem Vložit nové 3 AAA baterie (R6) správnou polarizací, viz. obrázek



Po vložení opět šroubovákem zajistit otvor (ne příliš pevně)

Poznámka: baterie nejsou třeba, když se k napájení základové desky použije USB připojení.

#### 3. Použití USB kabelu

- Připojte koncovku USB kabelu ke zdroji elektřiny (pouze k přístrojům třídy II s tímto symbolem):



- Připojte opačný konec USB kabelu k základové desce. Pomocí USB kabelu se může základová deska spojit s USB zdrojem energie. Baterie vložené do základové desky se tím nebudou nabíjet. Při použití USB kabelu se baterie deaktivují. Po odejmutí USB kabelu se baterie opět aktivují.

Nutný dohled dospělých!

Poznámka:

Abyste se kostky LIGHT STAX rozsvítily, musí být připojeny k základové desce nebo k jiné již svítící kostce. Správné osvětlení kostek může být zaručeno pouze při použití originálních dílů LIGHT STAX. Základová deska dokáže napájet > 100 LIGHT STAX kostek.

### FUNKCE A OBSLUHA ZÁKLADOVÉ DESKY

Jednotlivé funkce se aktivují stisknutím tlačítka LIGHT STAX na přední straně základové desky:



První stisknutí:

Tlačítko LIGHT STAX svítí **zeleně**.

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále. Není automatické vypnutí.

Další stisknutí (2x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **modře**.

Kostky spojené se základovou deskou blikají.

Automatické ukončení po 15 min.

Další stisknutí (3x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **červeně**.

Kostky spojené se základovou deskou se stmívají a opět rozsvěcí. Automatické ukončení po 15 min.

Další stisknutí (4x):

Tlačítko LIGHT STAX svítí **žlutě**.

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále.

Automatické ukončení po 15 min.

### VAROVÁNÍ / ÚDRŽBA

#### CE

Tato hračka odpovídá zákonné normě CE a je tudíž zajištěna shoda se stávajícími pravidly a předpisy k jakosti hračky.

#### Věkové doporučení

Kostky LIGHT STAX jsou vhodné pro děti od 2 let. POZOR: Při hraní by měly být děti do 3 let stále pod dozorem dospělé osoby!

Varování: Hrozí nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem. Nutný dohled dospělých!

#### Výměna baterií

Odeberte vybité baterie ekologicky je zlikvidujte. Nikdy nevkládejte různé baterie (dobíjecí a nedobíjecí) nebo nové a staré!

#### Čištění

Špinavé kostky LIGHT STAX nedávejte do vody! K vyčištění použijte pouze čistý a navlhčený ubrousek.

### DALŠÍ PRODUKTY LIGHT STAX

Kostky LIGHT STAX jsou k dodání v různých baleních, abychom mohli zaručit plné využití základové desky (nad 100 kostek). Využijte dalších sad k rozšíření počtu kostek, které již používáte. Nápadů s kostkami LIGHT STAX neznají hranic.

